

## 土壤 $\beta$ -木糖苷酶（S- $\beta$ -XYS）活性检测试剂盒说明书

货号：RX840W48

规格：100 管/48 样

方法：酶标仪法

### 一、注意事项

- 1.培养时，保持培养温度稳定，以确保实验的平行性。
- 2.为避免误差，检测时使用的酶标板应保持清洁。
- 3.正式检测前选取 2~3 个预期差异较大的样本进行预检测。
- 4.本试剂盒仅用于科研。

### 二、产品组分

试剂名称	试剂规格	保存条件	备注
试剂一	液体 1.1 mL×1	4°C避光	
试剂二	液体 36 mL×2	4°C	
试剂三	液体 18 mL×1	4°C	

### 三、仪器和用品

酶标仪、96 孔板、移液器、天平、可降温离心机、超纯水/蒸馏水、水浴锅/恒温培养箱。

### 四、样品制备

新鲜土样自然风干或 37°C烘箱风干，过 60 目筛备用。

### 五、测定步骤

- 1.酶标仪预热 30 min 以上，波长调至 400 nm 处。
- 2.称取 0.1g 风干土样，加入 1mL 试剂二，室温振荡提取 30 min，10000g，4°C离心 10min，取上清待测。
- 3.在 1.5 mL 离心管中依次加入（加入下列试剂时确保准确，降低误差）：

试剂名称	测定管	对照管
样本上清（ $\mu$ L）	80	80
试剂一（ $\mu$ L）	20	-
试剂二（ $\mu$ L）	140	160

震荡混匀，45°C水浴或培养箱培养 20 min		
试剂三 (μL)	160	160
混匀，室温放置 5min，取 200μL 于 96 孔板中，405 nm 下测定吸光值 A，记为 A 测定管，A 对照管，计算ΔA=A 测定管-A 对照管。每个测定管设 1 个对照管。		

## 六、计算

### 1.标准方程

标准条件下测定的回归方程为  $y = 10.004x - 0.0105$ ， $R^2 = 0.9997$ ；x 为标准品浓度 (μmol/ml)，y 为吸光值ΔA

### 2.单位定义

每克土样每天催化产生 1μmol 对硝基苯酚为一个酶活单位 U。

**土壤β-木糖苷酶 (S-β-XYS) 活性 (μmol/d/g) =  $(\Delta A + 0.0105) \div 10.004 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \div T = 21.591 \times (\Delta A + 0.0105) \div W$**

T: 反应时间, 20min=1/72d; V 反总: 反应体系总体积: 0.24 mL; W: 样本质量, g; V 样总: 加入提取液体积, 1mL; V 样: 反应中样品体积, 0.08mL。

## 七、产品简介

土壤β-木糖苷酶 (S-β-XYS) 是木聚糖降解的关键酶类，能够降解植物残体中的木聚糖成分，释放可被微生物利用的木糖，促进土壤有机质的矿化过程、改善土壤理化性质，促进微生物生物量碳积累、改变土壤微生物群落结构和多样性分布。